FKG
swiss endo

Rooter® Universal

Foire Aux Questions (FAQ)

Rooter® Universal – Foire Aux Questions (FAQ)

Paramétrage des fonctions

Combien de mémoires disponibles peut-on paramétrer sur le Rooter® Universal ?

- *L'appareil contient deux systèmes de limes créés par l'utilisateur : « Rotary File » et « Recipro File».*
  Rotary File: 4 mémoires libres programmables sont disponibles.
  Recipro File: 1 mémoire libre programmable est disponible.

Peut-on connecter un localisateur d'apex externe au Rooter® Universal ?

- *Le Rooter® Universal est équipé d'un localisateur d'apex intégré.*

Peut-on ajuster le volume du signal sonore ?

- *Non, le volume du signal sonore ne peut pas être ajusté.*

Rooter® Universal – Foire Aux Questions (FAQ)

Caractéristiques du moteur – Partie 1

Quel est le poids de la pièce à main et du contre-angle ?

- *Le poids de la pièce à main et du contre-angle est de 150 grammes. En cas d'utilisation avec le dispositif d'éclairage, prévoyez quelques grammes supplémentaires.*

Quelle est la technologie intégrée au mini-moteur Rooter® Universal ?

- *Il s'agit d'un moteur à courant continu (CC).*

Le Rooter® Universal possède-t-il une fonction d'arrêt automatique ? Et peut-on modifier ses paramètres ?

- *En état de veille, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes. Ce paramètre ne peut pas être modifié.*

Rooter® Universal – Foire Aux Questions (FAQ)

Caractéristiques du moteur – Partie 2

Quelle est la durée de charge complète du Rooter® Universal ?

- *La durée nécessaire pour charger complètement le Rooter® Universal est d'environ 120 minutes.*

Une fois l'appareil complètement chargé, combien de temps peut-on l'utiliser ?

- *Cette durée varie en fonction de l'utilisation. La capacité de la batterie est de 1 200 mAh.*

Combien de temps de travail reste-t-il lorsque l'indicateur de batterie du Rooter® Universal affiche plus qu'une seule barre ?

- *Cela dépend de son utilisation ; il est recommandé de charger la pièce à main dès que le niveau de charge de la batterie atteint la dernière barre de l'indicateur.*

Rooter® Universal – Foire Aux Questions (FAQ)

Localisateur d'apex et caractéristiques du contre-angle

À quelle génération technologique appartient le localisateur d'apex ?

- *Le Rooter® Universal est doté d'un localisateur d'apex de 6ème génération.*

Le Rooter® Universal possède-t-il une fonction d'inversion automatique apicale ?

- *Oui. Lorsque la lime atteint la position d'apex définie par l'utilisateur, le moteur tourne automatiquement dans le sens inverse.*

Quelles sont les caractéristiques du contre-angle d'origine ?

- *Il s'agit d'un contre-angle 16:1, offrant une rotation à 360°.*

Peut-on utiliser un autre contre-angle que celui d'origine ?

- *FKG Dentaire SA ne recommande pas d'utiliser d'autres contre-angles que celui d'origine avec l'endo-moteur Rooter® Universal.*

Comment faire pour nettoyer, désinfecter et stériliser les composants du Rooter® Universal ?

- Pour toutes les questions relatives au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation des composants du Rooter® Universal, reportez-vous au manuel d'utilisation.